

## Utilisation du Molok:



1. Pour activer le système, pressez sur le bouton. Par temps froid, il se peut qu'il faille exercer une pression un peu plus forte que d'habitude.

Note: un doigt large devra presser plus fort



2. Quand la lumière verte clignote, posez votre carte sur la zone verte mentionnée sur le lecteur de carte.



3. Quand votre carte est reconnue et correspond à un compte enregistré, une lumière verte cesse de clignoter et un signal sonore se fait entendre: vous pouvez alors ouvrir le couvercle.



4. Jetez votre sac de déchets dans le conteneur et refermez le couvercle.



5. Après la fermeture du couvercle, l'écran vous indique le poids du sac que vous avez jeté.

## Interruption de la procédure:

6. Si vous estimez que le poids indiqué est faux (ou que vous avez oublié quelque chose d'important dans votre poubelle!), vous avez encore la possibilité d'interrompre la procédure pour ressortir votre sac. Après avoir refermé le couvercle du conteneur, vous avez 5 secondes pour presser à nouveau sur le bouton d'activation. En faisant cela, vous verrez à nouveau la lumière verte cesser de clignoter et entendrez à nouveau le signal sonore pour vous indiquer que vous pouvez ouvrir le couvercle et reprendre votre sac.
7. Si vous n'avez pas interrompu la procédure, les déchets seront alors déversés dans le Molok.

**A bientôt !**